


ELVITA
ESSENTIALS



Bruksanvisning
TV-väggfäste
FIX

E126270





Innehåll

1. Förklaring av varningssymboler och information	3
2. Förpackningens innehåll.	4
3. Ytterligare verktyg som behövs	4
4. Säkerhetsinformation	5
5. Användningsområde och specifikation	5
6. Monteringsförberedelser och montering	6
6.1 Montering på vägg.	7
6.1.1 Förberedelse av den avsedda monteringsytan	7
6.1.2 Montering av väggfästet	8
6.2 Montering på TV-apparaten	9
6.2.1 Montering av VESA-armarna på TV-apparatens baksida	10
6.3 Montering av TV:n på väggfästet	11
7. Inställning och underhåll	12
8. Tekniska data.	13
9. Garantifriskrivning	14
10. Service och support	14
11. Garantibestämmelser	14



S Bruksanvisning

Tack för att du valde en Elvita-produkt!

Ta dig tid och läs först igenom följande instruktioner och anmärkningar helt och hållet. Förvara sedan den här bruksanvisningen på en säker plats för att kunna titta i den när det behövs. Om du överlåter enheten ska du överlämna den illustrerade snabbstartsguiden och säkerhetsanvisningarna i tryckt form till den nya ägaren.

1. Förklaring av varningssymboler och information

Varning



Används för att markera säkerhetsanvisningar eller för att rikta uppmärksamheten mot speciella faror och risker.

Information


















Används för att markera ytterligare information eller viktig information.



2. Förpackningens innehåll

- TV-väggfäste
- VESA-armar (2x)
- Vattenpass
- Monteringsatts
- Säkerhetsinformation, illustrerad snabbstartsguide

Monteringsatts					
A1		6x50 (x4)	D1		M8x12 (x4)
A2		Ø8x50 (x4)	D2		M8x20 (x4)
A3		M6 (x4)	D3		M8x30 (x4)
B1		M6 (x4)	D4		M8x50 (x4)*
B2		Ø8x10 (x4)	E1		M4x12 (x4)
B3		Ø8x20 (x4)	E2		M4x20 (x4)
C1		M6x12 (x4)	F1		(x1)
C2		M6x20 (x4)			


* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Information



Kontrollera att innehållet i monteringsatts är komplett och att inga delar är felaktiga eller skadade innan du installerar fästet.

3. Ytterligare verktyg som behövs



Information



Montera aldrig fästet ensam. Få stöd och hjälp!



4. Säkerhetsinformation

Varning



- Mängden olika slutenheter och väggkonstruktioner som finns på marknaden gör att den medföljande monteringsssatsen inte kan omfatta alla möjligheter.
 - I sällsynta fall kan det hända att skruvarna för att montera slutenheten på fästet är för långa.
 - Observera att de medföljande pluggarna är godkända för massiva, ihåliga och platta byggnadsmaterial.
 - Läs bruksanvisningen till din slutenhet före monteringen. Den informerar i regel om vilka fästmaterialsorter som är lämpliga och deras mått.
 - Skaffa lämpligt fästmaterial i detaljhandeln för monteringen av slutenheten, om det inte finns med i den medföljande monteringsssatsen.
 - Använd aldrig våld eller ta i med extra kraft vid monteringen. Det kan skada din slutapparat eller fästet.
 - Vid tveksamheter vänder du dig till fackpersonal som är utbildad i monteringen av den här produkten. Försök inte själv!
- Montera inte produkten på platser som personer kan uppehålla sig under.
 - Efter att ha monterat produkten och den last som är fäst vid den måste man kontrollera att sitter fast ordentligt och fungerar säkert.
 - Detta måste kontrolleras regelbundet (minst varje kvartal).
 - Var noga med att produktens maximalt tillåtna belastning inte överskrider och att ingen last läggs på som överskrider de maximalt tillåtna värdena för detta.
 - Var noga med att inte belasta produkten osymmetriskt.
 - Håll ett säkerhetsavstånd runt den monterade lasten (beroende på modell).
 - Ta genast bort den fastsatta lasten om produkten skadas och använd inte produkten mer.
 - Fäst inga ytterligare föremål i produkten.

5. Användningsområde och specifikation

- Fästet används för att montera plattskärmar för privat, icke-kommersiellt hushållsbruk.
- Fästet är endast avsett att användas inomhus.
- Använd endast fästet för det avsedda ändamålet.



6. Monteringsförberedelser och montering

Information



- Montera aldrig fästet ensam. Få stöd och hjälp!
- Olika slutenheter har olika anslutningsmöjligheter för kablar och ytterligare enheter. Kontrollera före installationen att det går att göra nödvändiga anslutningar efter monteringen.
- Beroende på produkt och monterings sätt behövs inte hela monterings satsen. Därför kan skruvar och andra smådelar bli över även om monteringen är rätt utförd. Förvara dem tillsammans med denna bruksanvisning på ett säkert ställe för senare användning (försäljning av produkten, flytt, ombyggnad av fäste, ny TV etc.).

Varning



- Observera att fästena endast är lämpliga för montering på väggar.
- Innan installationen måste du kontrollera att den avsedda väggen klarar av den vikt som ska fästas och se till att det inte finns några el-, vatten-, gas- eller andra ledningar i väggen vid monteringsplatsen.

Information – fischer-pluggar



De medföljande fischer-pluggarna är godkända för följande byggmaterial:







- betong
- gipsskivor och gipsfiberskivor
- vertikalperorerad tegel
- hålblock av lättbetong
- håltak av tegel och betong
- kalksandhålstén
- kalksandstenblock
- natursten
- lättbetong
- spånskivor
- massiva gipsskivor
- lättbetongblock
- fulltegel



6.1 Montering på vägg

6.1.1 Förberedelse av den avsedda monteringsytan


Få stöd och hjälp av andra personer för följande monteringssteg.



- Använd först fästet som mall och mät vid behov för att säkerställa att positionen är korrekt. Använd ett vattenpass för att kontrollera den horisontella och vertikala inriktningen av fästet på väggen. Markera nu hålen på väggen.
- För att montera väggfästet i väggen behöver du en bormaskin och en borkrona med en diameter på 8 mm. Se till att borkronan är lämplig för den avsedda väggen. Djupet på hålet ska vara 60 mm.
- För garantera att fästet sitter säkert, dammsug borrhålen med ett dammsugarmunstycke så att borrhålen är fria från bordamm. Sätt nu in pluggen [A2] i borrhålet så att den ligger jäms med hålet.



6.1.2 Montering av väggfästet




- Montera väggfästet på väggen enligt bilden ovan med hjälp av det medföljande monteringsmaterialet ([A2] plugg [A3] M6 bricka, [A1] 6x50 mm skruv och [F1] vattenpass).



6.2 Montering på TV-apparaten


Information




- Mängden olika slutenheter som finns på marknader gör att inte alla monteringsvarianter kan beskrivas.
- Se till att fästet ligger rakt och jämnt mot baksidan av TV-apparaten.
- Använd medföljande avståndshållare för att jämna ut ojämnheter på baksidan av TV-apparaten.
- Se till att alla skruvar har korrekt längd och monteras för hand.



6.2.1 Montering av VESA-armarna på TV-apparatens baksida





Platt TV-baksida



★ Du behöver ingen bricka för D-skruvarna

Böjd TV baksida





- Montera VESA-armarna på TV-apparatens baksida.
- Beakta den ovan angivna kombinationen av skruv, bricka och distanshållare för din platta eller böjda TV.





6.3 Montering av TV:n på väggfästet

Få stöd och hjälp av andra personer för följande monteringssteg.



- Häng TV:n med den monterade VESA-armarna på väggfästet enligt bilden ovan.



- Dra åt skruvarna på båda bärmarna enligt bilden ovan för att fästa fästet.



7. Inställning och underhåll

Information



Justera aldrig fästet ensam. Få stöd och hjälp!

- Kontrollera regelbundet (minst en gång per kvartal) att fästet och den last som fästs vid det sitter fast ordentligt och fungerar säkert.
- Rengör endast med vatten eller vanliga hushållsrengöringsmedel.



8. Tekniska data

Max. bärkraft:	35kg
Bildskärmsdiagonal:	81,0 - 165,0 cm (US: 32" - 65")
Djup:	2,3 cm
Mått på väggmonteringsplattan:	9,6 x 42,0 cm
Fäste:	enligt VESA-standarden: 75x75 100x100 200x200 300x300 400x400



9. Garantifriskrivning

Elon Group AB övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på felaktig installation, montering och felaktig produktanvändning eller på att bruksanvisningen och/eller säkerhetsinformationen inte följs.

10. Service och support

Kontakta Elon-produkt rådgivning om du har frågor om produkten.

Hotline: +46 10-220 43 20

E-post: support@elvita.se

Du hittar mer supportinformation här: www.elvita.se

11. Garantibestämmelser

För denna produkt ger dig Elon Group AB en utökad tillverkargaranti på 10 år för felfrihet, användbarhet, utförande och hållbarheten hos de använda materialen. Produktens kompatibilitet med framtida standarder för vidareutvecklad hårdvara ingår inte i garantin.

Inom den angivna perioden kommer Elon Group AB att åtgärda ett berättigat garantianspråk efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen genom reparation eller utbyte.

Garantiperioden börjar löpa från och med inköpsdatumet för produkten och är giltig i hela EU.

Du har rätt till den beviljade garantin utöver dina lagstadgade rättigheter och påverkar dem inte. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, normalt slitage, effekter av kemikalier eller force majeure samt ingrepp eller reparationer av dig eller tredje part.

Också undantagna från garantin är tillbehör som inte är en del av produktens basutrustning (reklamdelar).

Kontakta oss avseende garantiärenden via telefon på +46 10-220 43 20 eller via e-post på support@elvita.se.