

BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE NOTKUNARLEIÐBEININGAR

(SE)	Bruksanvisning / Installationshandbok	2
(GB)	User manual / Installation manual	6
(NO)	Bruksanvisning / installasjonsanvisning	10
(DK)	Brugsanvisning / Installationsvejledning	14
(FI)	Käyttö-/asennusohje	18
(IS)	Notkunarleiðbeiningar / Handbók um uppsætingu tækis	22

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Before using this product, please read the user manual carefully. Save the user manual for future reference.

Les bruksanvisningen nøyde før du tar i bruk produktet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Læs brugsanvisningen grundigt, inden du tager produktet i brug. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä. Pane käyttöohje talteen vastaisen varalle.

Lestu notkunarleiðbeiningarnar vandlega áður en varan er tekin í notkun. Geymdu notkunarleiðbeiningarnar til uppflettinga síðar.



ELVITA RESEVATTENKOKARE

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan resevattenkokaren används. Spara bruksanvisningen för framtida behov så att inte felaktig användning eller personskador skall inträffa.

Resevattenkokaren kommer i följande text även kallas för ”enheten”


GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Enheten får endast anslutas till jordat vägguttag med nätspänning 110-120V eller 220-240V AC 50/60Hz.
- Lämna EJ barn utan uppsikt i närheten av enheten.
- Enheten får EJ användas av barn.
- Denna enhet kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, endast om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn bör hållas på avstånd från enheten, anslutningskabel och övriga tillbehör.
- Barn får inte leka med enheten.
- Enheten skall placeras på plant, torrt underlag inomhus långt från heta värmekällor.
- Låt inte anslutningskabel hänga utanför bänk eller bordsskiva, ej heller komma i kontakt med heta ytor.
- Doppa inte enheten i vatten eller liknande vätska för t.ex. rengöring.

- Dra EJ i nätsladden utan använd stickkontakten för att skilja enheten från elnätet, detta för att inte skada nätsladden. Är nätsladden eller enheten i övrigt skadas får under inga omständigheter enheten användas utan skall repareras av behörig serviceverkstad.
- Använd aldrig delar eller tillbehör som ej rekommenderats av tillverkaren. Skada på person eller egenom kan uppstå.
- Om enheten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följer. Eventuella skador på produkten där av täcks inte av garanti eller reklamationsrädden.
- Enheten är endast avsedd för hushållsbruk.

PRODUKTSPECIFIKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Se alltid till att enheten är avstängd och att nätsladden är urkopplad innan vatten hälls i eller ur kannan.
- Under användning blir enheten het. Ta därför endast i handtaget.
- Het ånga stiger från enheten under kokning av vatten, se till att undvika denna ånga då detta kan ge upphov till personskador.
- Fyll endast vatten till en nivå mellan MIN och MAX markeringarna i kannan. Detta för att undvika torrkokning eller att vatten kokar över.
- Inga andra vätskor än vatten får användas.
- Se till att enhetens lock alltid är stängt under kokning.



ANVÄNDNING AV RESEVATTENKOKAREN

Första gången vatten kokas i enheten, häll bort vattnet så att eventuell smuts avlägsnas. Detta rekommenderas även efter långvarig förvaring.

OBS: Kontrollera att spänningssväljaren på enhetens undersida är ställd i rätt läge INNAN enheten kopplas in. Inställningen ska överensstämma med spänningen i ditt vägguttag.

- Fyll upp vattenkokaren med vatten inom MIN och MAX genom det öppnade locket.
- Stäng locket genom att trycka ned det tills ett klick hörs. Kontrollera att locket stängts ordentligt.
- Placera enheten på en säker plats (läs mer under "säkerhetsföreskrifter").
- Anslut nätsladden till vägguttaget
- Starta resevattenkokaren på strömbrytaren så att indikeringslampan på enheten tänds. När vattnet kokat upp kommer resevattenkokaren stängas av automatiskt och indikeringslampan släcks
- Om strömbrytaren slås av manuellt avbryts uppkokning direkt.
- Se till att enheten är avstängd och att nätsladden är urkopplad innan vatten hälls ur kannan.

TORRKOKNINGSSKYDD

Skulle du av misstag sätta på resevattenkokaren utan vatten i den finns ett torkokningsskydd som automatiskt kommer att stänga av enheten. Skulle detta inträffa, se till att enheten svalnar innan vatten fylls i på nytt.

RENGÖRING

Avlägsna alltid stickproppen från vägguttaget innan rengöring.

Yttre rengöring – Torka av avsvalnad vattenkokare med mjuk fuktig trasa och eventuellt lite milt handdiskmedel. Starka rengöringsmedel, kemikalier skall inte användas.

Avkalkning av enheten – Avkalka enheten med avkalkningsmedel avsett för ändamålet som finns att köpa i livsmedelsaffären. Nedan finner du en erfarenhetsbaserad lista på avkalkningsintervallet

- Vatten med låg kalkhalt: 3-4 månader
- Vatten med medelhög kalkhalt: 4-6 veckor
- Vatten med hög kalkhalt: 2-4 veckor

Igenkalkade produkter täcks ej av produktgaranti

FÖRVARING

När enheten inte används ska den förvaras oåtkomligt för barn.

KASSERING AV FÖRBRUKAD PRODUKT

Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.



TEKNISKA DATA

Modell: CVK1021X

Spänning: 110-120 V / 220-240 V AC

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 840-1000 W / 915-1080 W

ELVITA KETTLE

Read through this user manual carefully before using the kettle. Save the manual for later reference, to avoid incorrect use or injury.

In this manual, the kettle will also be referred to as “the unit”.


GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- The unit may only be connected to an earthed wall socket with a mains voltage of 220–240V 50/60Hz.
- NEVER leave children unattended near the connected unit.
- This product can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capacities, and by persons without proper practical experience or expertise, provided they are supervised or instructed on safe use of the product and understand the risks involved with its use.
- Place the unit on a flat, dry surface indoors far away from heat sources.
- Do not immerse the unit in water or similar liquid, for instance when cleaning it.
- NEVER pull on the mains lead. To protect the lead from damage, always use the plug to disconnect the unit from the mains electricity supply. Do not use the unit under any circumstances if the mains lead or any other part of the unit is damaged. Have the unit repaired by an authorised service agent.

- If the unit is used in other ways than for its intended purpose, or without following the user manual, the user shall be responsible for any consequences. Any damage to the product resulting from improper use shall not be covered by the guarantee or the returns policy.

PRODUCT-SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS

- The unit becomes very hot during operation. Only touch the unit's handle.
- Hot steam rises from the unit when the water is boiling. Do not touch the steam as this can cause injury.
- Only pour water within the marked areas. This prevents the water from boiling dry or from boiling over.
- Do not use other liquids than water in the kettle.
- Always keep the unit's lid closed during operation.



INSTRUCTIONS FOR USE, KETTLE

The first time the kettle is boiled, discard the water to remove any dirt collected in the kettle. This is also recommended after prolonged storage.

- Open the lid and pour water into the kettle between the MIN (0.5L) and MAX (1.0L) levels.
- Close the lid.
- Stand the kettle on the base.
- Connect the mains lead to the wall socket.
- Switch the kettle on by pressing the on/off switch. The indicator light will come on. When the water boils, the kettle will switch off automatically and the indicator light will turn off.
- The boiling will stop immediately if the kettle is removed from the base, or if the switch is turned off.

DRY BOILING PROTECTION

If the kettle is accidentally switched on without water in it, the dry boiling protection will switch the unit off automatically. If this happens, allow the unit to cool before putting water in it.

CLEANING

Cleaning the exterior – When the kettle is cool, wipe it clean with a soft, damp cloth. A small amount of mild dishwashing liquid can be used. Do not use strong detergents or chemicals.

Cleaning the filter – The spout contains a filter, which should be cleaned with a soft, damp cloth at regular intervals.

Descaling the unit – Remove limescale from the unit with a descaler specifically designed for this purpose, available from supermarkets. Below is a guide to how often the unit should be descaled, based on experience.

- Soft water: 3–4 months
- Medium-hard water: 4–6 weeks
- Hard water: 2–4 weeks

Products clogged with limescale are not covered by the product guarantee.

STORAGE

When the unit is not in use, the mains lead can be coiled underneath the base

PRODUCT DISPOSAL

According to law, electrical and electronic devices must be disposed of at recycling stations and certain parts must be recycled. Electrical and electronic devices marked with a recycling symbol must be taken to a municipal recycling station.



TECHNICAL DATA

Model: CVK-1020X

Voltage: 110-120 V / 220-240 V AC

Frequency: 50 / 60 Hz

Power: 840-1000 W / 915-1080 W

ELVITA VANNKOKER

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før vannkokeren tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen til fremtidig bruk for å unngå feilaktig bruk eller personskade.

Vannkokeren vil i i resten av teksten også bli kalt ”enheten”.


GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Enheten må kun kobles til jordet stikkontakt med nettspenning 220–240 volt 50/60 Hz
- IKKE la barn være uten tilsyn i nærheten av tilkoblet enhet.
- Dette produktet kan brukes av barn og av personer med nedsatt fysiske, sensoriske eller mentale evner, samt personer med manglende erfaring og kunnskap, dersom de overvåkes eller instrueres i hvordan produktet brukes på en sikker måte og forstår den risiko som er forbundet med bruken.
- Enheten skal plasseres på et plant, tørt underlag innendørs langt fra varme varmekilder.
- Ikke dypp enheten i vann eller lignende væske for eksempelvis rengjøring.
- IKKE dra i nettledningen, men bruk støpselet for å skille enheten fra strømnettet slik at nettledningen ikke skades. Enheten må ikke under noen omstendighet brukes hvis nettledningen eller enheten for øvrig blir skadd; da må den repareres ved behørig serviceverksted.

- Dersom enheten benyttes til annet formål enn den er ment for, eller brukes uten å respektere bruksanvisningen, bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på enheten i slik sammenheng dekkes ikke av garantien eller reklamasjonsretten.

PRODUKTPESIFIKKE SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Enheten blir varm under bruk. Ta derfor kun i håndtaket.
- Det stiger opp varm damp fra enheten ved koking av vann. Sørg for å unngå denne dampen, da den kan forårsake personskade.
- Fyll kun innenfor markerte områder. Dette er for å unngå tørrkoking eller at det koker over.
- Det må ikke brukes andre væsker enn vann.
- Påse at lokket alltid er ordentlig lukket under koking.



BRUKE VANNKOKEREN

Slå ut vannet etter at det er kukt vann i enheten første gang for å fjerne eventuelt smuss. Dette anbefales også etter langvarig oppbevaring.

- Fyll opp vannkokeren med vann innenfor MIN (0,5 l) og MAX (1,0 l) etter å ha åpnet lokket.
- Steng lokket.
- Plasser vannkokeren på baseplaten.
- Plugg nettledningen i stikkontakten.
- Start vannkokeren med strømbryteren slik at indikatorlampen på enheten slås på. Når vannet har kukt opp, slår vannkokeren seg av automatisk, og indikatorlampen slukkes.
- Hvis kannen løftes opp fra baseplaten eller strømbryteren slås av, avbrytes kokingen omgående.

TØRRKOKINGSBESKYTTELSE

Hvis du i vanvare slår på vannkokeren uten at det er vann i den, vil en tørrkingsbeskyttelse automatisk slå av enheten. Hvis dette skjer, må du påse at enheten avkjøles før det fylles på vann.

RENGJØRING

Utvendig rengjøring – Tørk av avkjølt vannkoker med myk fuktig klut og eventuelt litt mildt håndoppvaskmiddel; sterke rengjøringsmidler og kjemikalier skal ikke brukes.

Rengjøring av filter – I helletuten er det et filter som rengjøres med myk fuktig klut med jevne mellomrom.

Avkalking av enheten – Avkalk enheten med avkalkingsmiddel ment til formålet – dette fås kjøpt i matvarebutikker. Under finner du en erfaringsbasert liste over avkalkingsintervallet.

- Vann med lavt kalkinnhold: 3–4 måneder
- Vann med middels høyt kalkinnhold: 4–6 uker
- Vann med høyt kalkinnhold: 2–4 uker

Gjenkalkede produkter dekkes ikke av produktgarantien.

OPPBEVARING

Når enheten ikke brukes eller er satt bort, kan nettledningen vikles opp under baseplaten.

KASSERING AV UTTJENT PRODUKT

Elektriske og elektroniske apparater skal samles inn og deler av apparatene gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal kasseres på kommunal gjenvinningsstasjon.



TEKNISKE DATA

Modell: CVK1020X

Spanning: 110-120 V / 220-240 V AC

Frekvens: 50 / 60 Hz

Strøm: 840-1000 W / 915-1080 W

ELVITA ELKEDEL TIL REJSEBRUG

Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem, inden elkedlen til rejsebrug tages i brug. Gem brugsanvisningen til evt. senere brug for at undgå fejlagtig brug eller personskader.

Elkedlen til rejsebrug kaldes herefter også ”enheden”.


GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Enheden må kun tilsluttes til en jordet stikkontakt i væggen med en netspænding på 110-120 V eller 220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
- Lad IKKE børn være uden opsyn i nærheden af enheden.
- Produktet må IKKE anvendes af børn.
- Denne enhed må kun anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner samt personer uden den fornødne erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller instrueres i sikker anvendelse af produktet og forstår de risici, der er forbundet med anvendelsen.
- Børn skal holdes på afstand af enheden, strømkablet og øvrigt tilbehør.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Enheden skal anbringes på et fladt, tørt underlag indendørs langt fra meget varme varmekilder.
- Lad ikke strømkablet hænge ud over køkkenbordets eller bordpladens kant, og undgå ligeledes, at den kommer i kontakt med meget varme flader.
- Nedsænk ikke enheden i vand eller lignende væske ved f.eks. rengøring.

- Træk IKKE i strømkablet, men tag fat om stikket for at afbryde enheden fra lysnettet. Dermed undgås beskadigelse af strømkablet. Hvis strømkablet eller enheden i øvrigt beskadiges, må de under ingen omstændigheder anvendes, men skal repareres på et autoriseret serviceværksted.
- Anvend aldrig dele eller tilbehør, som ikke anbefales af producenten. Det kan medføre personskade og materiel skade.
- Hvis enheden anvendes til andet end det tilsigtede formål eller anvendes uden hensyn til brugsanvisningen, bærer bruger selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet som følge heraf dækkes hverken af garantien eller reklamationsretten.
- Enheden er kun beregnet til husholdningsbrug.

PRODUKTSPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Sørg altid for, at enheden er slukket, og strømkablet er afbrudt, inden du hælder vand i eller ud af kanden.
- Under anvendelsen bliver enheden meget varm. Tag derfor kun fat i håndtaget.
- Enheden afgiver meget varm damp, når vandet kokes. Sørg for at undgå denne damp, da den kan medføre personskade.
- Påfyld kun vand til et niveau mellem markeringerne MIN og MAX i kanden. Det er for at undgå, at kanden koger tør eller koger over.
- Kanden må ikke fyldes med andre væsker end vand.
- Sørg for, at enhedens låg altid er lukket under kogningen.



ANVENDELSE AF ELKEDEL TIL REJSEBRUG

Første gang vandet koges i enheden, hældes vandet væk, så eventuelt snavs fjernes. Dette anbefales også efter længere tids opbevaring.

OBS: Kontrollér, at spændingsvælgeren på enhedens underside er indstillet korrekt, INDEN enheden tilkobles. Indstillingen skal svare til spændingen i stikkontakten i væggen.

- Fyld elkedlen med vand til et niveau mellem MIN og MAKS ved at åbne låget.
- Luk låget ved at trykke det ned, indtil der høres et klik. Kontrollér, at låget lukkes ordentligt.
- Sæt enheden et sikkert sted (læs mere under "Sikkerhedsforskrifter").
- Tilslut strømkablet til stikkontakten i væggen.
- Tænd elkedlen til rejsebrug på afbryderen, så statuslampen på enheden tænder. Når vandet er kogt op, afbryder elkedlen til rejsebrug automatisk, og statuslampen slukker.
- Hvis afbryderen slås fra manuelt, afbrydes kogningen med det samme.
- Sørg for, at enheden er slukket, og strømkablet er afbrudt, inden du hælder vand ud af kanden.

TØRKOGNINGSSIKRING

Hvis du ved en fejl får sat elkedlen til rejsebrug over uden vand, er elkedlen udstyret med en tørkogningsikring, der automatisk slukker enheden. Hvis dette sker, skal du sørge for, at enheden køler af, inden at der igen fyldes vand i kanden.

RENGØRING

Tag altid stikket ud af stikkontakten i væggen inden rengøring.

Udvendig rengøring – Aftør den afkølede elkedel med en blød og fugtig klud, eventuelt tilsat en smule mildt håndopvaskemiddel. Stærke rengøringsmidler og kemikalier må ikke anvendes.

Afkalkning af enheden – Afkalk enheden med afkalkningsmiddel, der er beregnet til formålet, og som kan købes i dagligvarehandlen. Herunder kan du se en erfaringsbaseret oversigt over afkalkningsintervallet.

- Vand med lavt kalkindhold: 3-4 måneder
- Vand med middelhøjt kalkindhold: 4-6 uger
- Vand med højt kalkindhold: 2-4 uger

Tilkalkede produkter dækkes ikke af produktgarantien.

OPBEVARING

Når enheden ikke anvendes, skal den opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE AF ET UDTJENT PRODUKT

I henhold til lovgivningen skal elektriske og elektroniske produkter indsamles, og dele af produkterne genvindes. Elektriske og elektroniske produkter, der er mærket med symbolet for affaldshåndtering, skal bortskaffes på en kommunal genbrugsplads.



TEKNISKE DATA

Model: CVK1021X

Spænding: 110-120 V/220-240 V AC

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 840-1.000 W/915-1.080 W

ELVITA -MATKAVEDENKEITIN

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen matkavedenkeittimen käyttöä. Pane käyttöohje talteen vastaisen varalle, jotta laitetta ei käytetä virheellisesti eikä se aiheuta henkilövahinkoja.

Matkavedenkeittimestä käytetään tässä ohjeessa myös nimitystä ”laite”.

YLEISIÄ TURVAOHJEITA


- Laitteen saa liittää vain sellaiseen pistorasiaan, jonka verkkojännite on 110–120 V tai 220–240 volttia ja taajuus 50/60 Hz.
- Lapsia EI SAA jättää laitteen lähelle valvomatta.
- Lapset EIVÄT SAA käyttää laitetta.
- Laite sopii liikunta-, aisti- tai kehitysvammaisten sekä kokemattomien henkilöiden käyttöön valvotusti tai kunhan heille opetetaan etukäteen tuotteen turvallinen käyttö ja he ymmärtäävät käyttöön liittyvät riskit.
- Lapset kannattaa pitää poissa laitteen, virtajohdon ja muiden tarvikkeiden luota.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Laite pitää asettaa sisätiloihin tasaiselle, kuvulle alustalle kauas lämmönlähteistä.
- Virtajohtoa ei saa jättää roikkumaan työtason tai pöytätason yli eikä se saa osua kuumiin pintoihin.
- Laitetta ei saa upottaa veteen tai vastaavaan nesteeseen esimerkiksi puhdistusta varten.
- Virtajohdosta EI SAA vetää, vaan se pitää irrottaa pistorasiasta pistokkeesta vetämällä. Muu-

toin virtajohto saattaa vaurioitua. Jos virtajohdossa tai laitteessa on vaurioita, laitetta saa käyttää vasta, kun se on korjattu valtuutetussa korjaamossa.

- Laitteessa saa käyttää ehdottomasti vain valmista- ja suosittelemia osia ja tarvikkeita. Muutoin seurausena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai sitä käytetään käyttööhjeen vastaisesti, käyttäjä on vastuussa mahdollisista seuraamuksista. Mikäli tuote vaurioituu tällaisessa tilanteessa, takuu ja reklamointioikeudet eivät kata sitä.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

TUOTEKOHTAISET TURVAOHJEET

- Varmista aina, että laite on sammutettu ja virtajohto irrotettu, ennen kuin vettä kaadetaan kannuun tai kannusta.
- Laite kuumenee käytön aikana. Ota sen takia kiinni vain kädensijasta.
- Laitteesta nousee kuumaa höyryä, kun vesi kiehuu. Vältä höyryä, sillä se voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Lisää vettä niin, että sen pinta on MIN- ja MAX-viivojen välissä. Siten vältetään kuivaksi kiehuminen ja ylikiehuminen.
- Laitteessa saa kuumentaa vain vettä.
- Varmista aina, että laitteen kanssi on kiinni vettä kuumennettaessa.



MATKAVEDENKEITTIMEN KÄYTÖÖ

Heitä ensimmäisellä käyttökerralla kuumennettu vesi pois, jotta vedenkeitin puhdistuu. Tämä kannattaa tehdä myös pitkääikaisen varastoinnin jälkeen.

HUOM: Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitteenvalitsin on oikeassa asennossa ENNEN laitteen liittämistä pistorasiaan. Asetuksen pitää vastata pistorasian jännitettä.

- Avaa vedenkeitimen kansi ja lisää siihen vettä niin, että veden pinta on MIN- ja MAX-viivan välissä.
- Sulje kansi painamalla sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa. Tarkista, että kansi on kunnolla kiinni.
- Aseta laite turvalliseen paikkaan (lisätietoja on kohdassa "Turvaohjeet").
- Liitä virtajohto pistorasiaan.
- Käynnistä matkavedenkeitin virtakytkimestä. Laitteen merkkivalo sytyyy. Kun vesi on kuumentunut kiehuvaksi, matkavedenkeitin sammuu automaatisesti ja merkkivalo sammuu.
- Jos virta katkaistaan virtakytkimestä, kuumennus loppuu saman tien.
- Varmista aina, että laite on sammutettu ja virtajohto irrotettu, ennen kuin vettä kaadetaan kannusta.

KUIVAKÄYTÖN ESTO

Jos matkavedenkeitimeen kytketään virta, kun siinä ei ole vettä, kuivakäytösuoja sammuttaa laitteen automaatisesti. Jos näin pääsee käymään, anna laitteen jäähtyä, ennen kuin siihen lisätään vettä.

PUHDISTUS

Irrota pistoke aina pistorasiasta ennen puhdistusta.

Ulkopintojen puhdistus – Kuivaa jäähtynyt vedenkeitin pehmeällä, kostealla liinalla. Voit käyttää hieman mietoa tiskiainetta. Vahvoja puhdistusaineita tai kemikaaleja ei pidä käyttää.

Kalkinpoisto – Poista laitteesta kalkki kalkinpoistoaineella, jota saa kaupasta. Seuraavassa on käytökokemuksiin perustuva luettelo sopivasta kalkinpoistovälistä.

- Veden kalkkipitoisuus on matala: 3–4 kuukautta
- Veden kalkkipitoisuus on keskitasoa: 4–6 viikkoa
- Veden kalkkipitoisuus on korkea: 2–4 viikkoa

Tuotetakuu ei kata tuotteen kalkkiutumista.

SÄILYTYS

Kun laitetta ei käytetä, se pitää säilyttää lasten ulottumattomissa.

LOPPUUN KÄYTETYN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Lain mukaan sähkö- ja elektroniikkatuotteet pitää kerätä ja niiden osat kierrättää. Kierrätysmerkillä varustetut sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on vietävä kierrätyspisteesseen.



TEKNISET TIEDOT

Malli: CVK1021X

Jännite: 110–120 V / 220–240 VAC

Taajuus: 50/60 Hz

Teho: 840–1000 W / 915–1080 W

ELVITA FERÐAVATNSKETILL

Lestu þessar notkunarleiðbeiningar vandlega áður en ferðavatnsketillinn er tekinn í notkun. Geymdu notkunarleiðbeiningarnar til framtíðarbrúks síðar meir til að koma í veg fyrir ranga notkun eða líkamsskaða.

Ferðavatnsketillinn verður í textanum sem á eftir kemur kallaður „tækið“.

ALMENNAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR


- Tækið má eingöngu tengja við jarðtengda innstungu með rafspennu upp á 110–120 volta eða 220–240 volta riðstraumi 50/60 Hz.
- EKKI skilja börn eftir án eftirlits nálægt tækinu.
- Börn mega EKKI nota tækið.
- Einstaklingar með skerta líkamlega, skynjunarlega eða andlega getu eða sem skortir reynslu og þekkingu geta notað tækið, ef þeir eru undir eftirliti og fá leiðbeiningar um örugga notkun tækisins og skilji þær áhættur sem í henni felast.
- Halda skal börnum fjarri tækinu, rafmagnssnúrunni sem og öðrum búnaði þess.
- Börn mega ekki leika sér með tækið.
- Staðsetja skal tækið á sléttum, þurrum fleti innandyra og fjarri hitagjöfum.
- Ekki leyfa rafmagnssnúrunni að hanga út fyrir borðbrún eða skenkbrún, né heldur komast í snertingu við ytri hitagjafa.
- Ekki dýfa tækinu ofan í vatn eða svipaðan vökva, t.d. þegar verið er að hreinsa það.
- Ekki toga í rafmagnssnúruna til að taka tækið úr sambandi við rafmagn þar sem það getur

skemmt snúruna; taktu í klóna þegar þú tekur það úr sambandi. Ef einhverjar skemmdir eru á rafmagnssnúrunni eða tækinu má alls ekki nota það heldur skal láta gera við það á viðurkenndu þjónustuverkstæði.

- Aldrei skal nota hluti eða búnað sem ekki hefur verið samþykktur af framleiðandanum. Slíkt gæti leitt til líkamsskaða eða eignatjóns.
- Ef tækið er notað í öðrum tilgangi en það er ætlað fyrir, eða ef það er notað án þess að farið sé eftir notkunarleiðbeiningunum þá er notandinn ábyrgur fyrir afleiðingunum af því. Ábyrgðin og skilaréttur falla úr gildi ef tækið skemmist vegna rangrar notkunar.
- Tækið er eingöngu ætlað til notkunar innanhúss.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR VARÐANDI PESSA TILTEKNU VÖRU

- Vertu alltaf viss um að slökkt sé á tækinu og rafmagnssnúran aftengd áður en vatni er hellt í eða úr katlinum.
- Við notkun verður tækið heitt. Notaðu því eingöngu handfangið til að taka í það.
- Gufan rís upp frá tækinu við vatnssuðu, haltu þig fjarri þessari gufu þar sem hún getur leitt til líkamsskaða.
- Helltu vatni í þannig að vatnsstaðan sé á milli MIN og MAX merkinganna í vatnskatlinum. Slíkt kemur í vegg fyrir þurruðu eða að vatnið yfirsjóði.
- Enga aðra vökva skal nota en vatn.
- Vertu viss um að lokið sé ávallt sett á við suðu.



NOTKUN FERÐAVATNSKETILSINS

Pegar þú sýður vatn í fyrra skipti í tækinu, skaltu hella burt vatninu til að losa þau óhreinindi sem gætu verið fyrir hendi. Þetta er einnig ráðlegt eftir að tækið hefur staðið lengi ónotað.

ATH! *Kannaðu hvort spennustillirinn undir tækinu er stilltur á rétta stöðu ÁÐUR en tækið er tengt í. Stillingin skal vera til samræmis við spennuna í vegginnstungu þinni.*

- Fylltu upp vatnsketilinn með vatni þannig að það standi milli MIN og MAX gegnum opið lokið.
- Settu lokið á með því að ýta niður þar til smellur heyrist. Kannaðu hvort lokið lokist vel.
- Staðsettu tækið á öruggan stað (lestu meira undir „öryggisleiðbeiningar“).
- Tengdu rafmagnsnúruna við vegginnstunguna.
- Ræstu ferðavatnsketilinn með aflrofanum þannig að gaumljósið lýsist upp. Pégar vatnið sýður þá slökknar sjálfvirk á ferðavatnskatlinum og það slökknar á gaumljósinu.
- Ef slökkt er á aflrofanum beint þá hættir suðan.
- Vertu alltaf viss um að slökkt sé á tækinu og rafmagnssnúran aftengd áður en þú hellir vatni úr könnunni.

ÞURRSUÐUSKAÐI

Ef þú í misgrípum setur ferðavatnsketilinn án vatns í gang, þá er þurrsuðuvörn fyrir hendi sem slekkur sjálfvirk á tækinu. Ef þetta kemur fyrir skaltu leyfa tækinu að kólna áður en þú hellir í það vatni á ný.

HREINGERNING

Taktu klónna ætíð úr vegginnstungunni fyrir hreingerningu.

Ytri hreingerning – Þurrkaðu af vatnskatlinum (eftir að hann hefur kólnað niður) með mjúkum rökum klút og notaðu ef til vill mildan uppbvottalög. Sterk hreinsiefni og kemisk efni skal ekki nota.

Kalkhreinsa tækið – Hreinsaðu kalk úr tækinu með kalkhreinsi viðeigandi fyrir tækið sem þú getur keypt í matvörubúð. Að neðan finnurðu upplýsingar um tíðni kalkhreinsunar byggða á reynslugildum.

- Vatn með litlu kalkinnihaldi: 3–4 mánuðir
- Vatn með miðlungsháu kalkinnihaldi: 4–6 vikur
- Vatn með háu kalkinnihaldi: 2–4 vikur

Kalkaðar afurðir falla ekki undir vöruábyrgð.

FYRIRBYGGJANDI

Pegar tækið er ekki í notkun skal geyma það óaðgengilegt börnum.

FÖRGUN Á NOTAÐRI VÖRU

Samkvæmt lögum skal losa sig við rafmagns- og rafeindatæki á endurvinnslustöðum og sérstakir hlutar skulu endurunnir. Rafmagns- og rafeindatæki sem merkt eru með endurvinnslumerkjum verður að fara með á endurvinnslustöðvar viðeigandi sveitarfélags.



TÆKNILÝSING

Gerð: CVK1021X

Spenna: 110–120 V / 220–240 V AC

Tíðni: 50/60 Hz

Afl: 840–1000 W / 915–1080 W



GARANTI WARRANTY TAKUU ÁBYRGÐ

Kvalitetsgaranti gäller för konsument
(omfattar ej förbrukningsdelar).

Guarantee of quality for the consumer
(does not include wear parts).

Kvalitetsgaranti gjelder for forbrukere
(dekker ikke forbruksdeler).

Kvalitetsgarantien gælder for almindelige
forbrugere (omfatter ikke forbrugsdele).

Laatutakuu koskee kuluttajia (ei sisällä kulu-
tustarvikkeita).

Gæðaábyrgð gildir fyrir neytendur (nær
ekki yfir neysluvörur).


ELVITA